



DataMaster II

PROGRAMMERINGSENHET



DataMaster II



TIL TJENESTE

DataMaster II er et universalverktøy for programmering, konfigurasjon og kalibrering av flere forskjellige Kemppi-sveiseapparater.

Installering av DataMaster II PC-programvare

MERK! Microsoft.Net Framework 4 eller nyere må installeres på datamaskinen før DataMaster-programvaren installeres.

Installer PC-programvaren før bruk av DataMaster II. [Nedlasting av programvare](#)

Hvis du bruker en USB-tilkobling, må du laste ned enhetsdriveren [her](#) (enhet: FT232BM).

Hvis du bruker RS-323-serieporten, er det ikke nødvendig å installere en driver.

Slik kommer du i gang:

1. Når PC-programvaren er installert, kobler du DataMaster II-enheten til datamaskinen.
2. Slå på DataMaster II.
3. Windows registrerer automatisk den nye enheten og installerer en driver.
4. Når installasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt. PC-programvaren startes automatisk.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER



REPARASJON OG
VEDLIKEHOLD

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er en foregangsbedrift i sveiseindustrien. Det er vår oppgave å utvikle løsninger som hjelper deg å styrke virksomheten din. Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter over 800 sveiseeksperter i 17 land, og har en omsetning på mer enn 150 millioner euro. Sortimentet vårt inkluderer sveiseløsninger – intelligent utstyr, sveiseprogramvare og eksperttjenester – både for krevende industrioppgaver og enklere sveisejobber. Lokal ekspertise er tilgjengelig via vårt globale nettverk av partnere i 60 land.

